



La Magia de la Tecnología

**NUEVO**

**FUNNY  
MAN**

**Conectame  
a Internet y...**

**Juega**


Video juegos online

**Escucha**

Canales de Radio Online  
de todo el mundo

**Disfruta**

Canales de Televisión Online  
de todo el mundo



La Magia de la Tecnología

W W W . O Z . C O M . C O

Conecta Funny Man a tu computador con servicio de internet, y disfruta miles de estaciones de radio y tv online así como más de 2.500 juegos de internet alrededor del mundo, de manera gratuita y sin tener que buscarlos.



TV • RADIO • GAMES

COMPATIBLE CON:





## MANUAL DEL USUARIO

### 1. Introducción

#### a. Producto

Soporta más de 2500 juegos de internet alrededor del mundo, más de 10 tipos de tipos de juegos, conéctate y juega, en cualquier momento, usted puede disfrutar jugando cuanto quiera.

#### b. Requisitos del sistema

Sistema operativo: 2000/XP/Vista/Windows 7/MAC OS x 10.5

Procesador: Intel Pentium III 1000 or better

Memoria: 256MB o mejor

Ancho de banda: ADSL 4M o mejor


Navegador: IE6.0 o más nuevo

Adobe Flash Player: <http://get.adobe.com/flashplayer> en algunos casos el puede sugerir instalar algún programa para la reproducción de tv y radio on line consulto con su asesor informático.

Idiomas soportados: chino simplificado, chino tradicional, holandés, Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español, polaco, checo, árabe, griego, tailandés, hindi. Un total de 18 idiomas.

### 2. Uso

Al colocar en el computador con conexión a internet en uso este se reproduce de forma automática. Abrir la carpeta y dar doble clic en el icono InnoRadio.






## I. Inicio




es el modo de radio por internet, es el modo de TV por internet, es el modo de juego por internet.


### CONFIGURACION.

Para cambiar la configuración de Idioma ir al botón Setting y en el listado de Select Language seleccione el idioma que desea del listado que se despliega y confirme presionando Apply.






PARA COMENZAR EL USO



Haga clic en  para cambiar a modo de juegos .

Pantalla de Inicio



A. Estado del juego




1. Radio/Estado: Conectado, Conectando, Jugando, Falla en la conexión.
2. Reproducción de radio actual/Estacion de TV  
Sobre la función de radio y televisión, usted debe comprar primero un modulador y tener en su equipo tarjeta de video.
3. Minimizar  / Cerrar 
4. Avisos de derecho de autor




## B. Características de la pagina




1. Populares – Moda (Pagina por defecto): Lista de juegos populares.
2. Populares – Voto: Lista de juegos más votados.
3. Mis favoritos: Lista de juegos favoritos.
4. Nuevos juegos: Los últimos juegos adicionados.
5. Populares – Géneros: Variedad de géneros clasificados (Haga clic varias veces).
6. Todos los géneros: variedad de géneros.
7. Aleatorio: Lista aleatoria de juegos.
8. Ajustes: Cambiar el lenguaje de la interfaz del usuario.
9. Contáctenos: Reporte su problema cuando use FGI.
10. Búsqueda: Buscar juego


## C. Principal



1. Recorrido actual
2. Nombre del juego. Clic en el nombre del juego para jugar el mismo.
3. Juego AVG. Voto, 1 es un . Puntaje perfecto es 5.00.
4. Clic en agregar a favoritos,  que ha añadido, clic nuevamente para eliminar de favoritos.
5. Clic  para regresar.
6. Clic varias veces.
7. Sobre el juego.
8. Pagina próxima.
9. Pagina anterior.








7-1. Contenido del juego y votos.

7-2. Clic  para jugar el juego.

7-3. Descripción del juego.


#### D. Panel de juego



1. JUGAR  está inhabilitado en este modo/Cuando esté usando el radio o TV, usted puede usar STOP .
2. Grabar  está inhabilitado en este modo.
3. Clic  para cambiar a Internet TV.
4. Clic  para cambiar a Internet radio.


## II. Otras páginas para introducción.

### A. Favoritos




1. Clic  para eliminar esta estación de los favoritos.

B. Genero



Selecciona un género de tu gusto, y obtendrás la lista de juegos.

Para pasar al modo de Radio On Line puede presionar cuando prefiera el icono , si prefiere puede escoger según su preferencia buscar en toda región (mapamundi), por género, Por Región Popular, Por Tipo Popular, por Archivo o Recomendado o por favoritos a medida que los va agregando. En este modo el icono de radio aparece de color gris



Si selecciona toda región (aparecerá imagen arriba) y allí puede señalar el mapa para ver el listado de países por zona, seleccionar dando doble clic en el de su interés que este subrayado en azul.



Al seleccionar el país le saldrá el listado de canales con el tipo de canal la velocidad y una estrella donde puede seleccionar una emisora como favorita. Puede seleccionar con doble clic o darle Play o Stop en la barra superior y puede subir o bajar el volumen a su medida.





Para cambiar al modo TV Online presione este icono en el momento que desee.

The screenshot shows the software interface with the 'Recomendado' section active. The top bar displays 'Jugando ETIA Melodica 97' and 'LOS D'. Below the navigation menu, a table lists recommended TV channels.


No.	Nombre de la estación	Región	Tipo	Kbps	Archivo
1	<a href="#">Sport TV</a>		TV	539	★
2	<a href="#">SKY News</a>		Noticias de TV	252	★
3	<a href="#">Afaq</a>		Noticias de TV		★
4	<a href="#">Gamma TV</a>		Películas	247	★
5	<a href="#">The Poker Channel</a>		Juegos de azar	423	★
6	<a href="#">Music box</a>		Music TV	20	★
7	<a href="#">JCTV</a>		Music TV	292	★
8	<a href="#">湖北体育频道</a>		TV	484	★


Para seleccionar puede partir de la pestaña toda región aparecerá nuevamente el mapamundi y al dar clic en un continente aparecerá el listado de países y posteriormente el listado de canales de tv online disponibles.

The screenshot shows the software interface with the 'Toda Región' section active. The top bar displays 'RESERVADOS DE CUALQUIER WEB SITE REFERID'. Below the navigation menu, a table lists available TV channels from Mexico.


No.	Nombre de la estación	Tipo	Kbps	Archivo
1	<a href="#">Aprende tv</a>	Educación	N/A	★
2	<a href="#">Canal 12</a>	General	-2	★
3	<a href="#">Canal 12 Media TV</a>	General	96	★
4	<a href="#">Canal 14 Capacitación</a>	Educación	346	★
5	<a href="#">Canal 22</a>	Educación	102	★
6	<a href="#">Canal 53</a>	Educación	273	★
7	<a href="#">Canal 53 TV</a>	Noticias de TV	273	★
8	<a href="#">Canal Trece</a>	General	185	★



Si quiere que la señal de TV On line se despliegue en otra ventana presione el icono  ubicado al extremo derecho de la ventana debajo de la pestaña historia, la calidad de la imagen al ampliarla varía de acuerdo a la velocidad y capacidad de cada página. Algunos canales pueden automáticamente abrir en una ventana externa on line.

En las opciones de Radio y TV podrás grabar en video o audio solo con presionar , esta opción te permite activarlo para grabar las emisoras de radio en vivo o video del canal que estás viendo, al finalizar y presionar nuevamente el botón este de detendrá inmediatamente y permitirá guardar en el disco duro de su equipo lo grabado en la carpeta seleccionada.

#### C. Búsqueda



1. Ingresa las palabras claves y haga clic en buscar.

#### D. Contáctenos



1. Pregunta/Sugerencia

Por favor proporcione una detallada descripción de su pregunta o sugerencia, Retroalimentaremos lo más pronto posible.